

Integratiehandleiding WisselMonitor

Levering 3.2.7-1

Aansluiten

Afnemers gebruiken de REST API voor actuele wisselstatus en registreren vooraf hun technische client. Alle voorbeelden in dit document zijn fictief.

- Gebruik TLS voor iedere verbinding
- Stuur een correlatie-ID mee
- Pas exponentiele back-off toe bij tijdelijke fouten

Versiebeheer

De API-versie staat in het pad. Een wijziging die niet achterwaarts compatibel is, krijgt een nieuw hoofdversienummer.